

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)  
Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЕТ  
по лабораторной работе №3  
по дисциплине «Основы компьютерного зрения»  
Тема: Нормализация и операции над гистограммами

	_____	Доможиров Д. А
	_____	Коротков А. В.
	_____	Кравченко С. В.
Студенты гр. 1306	_____	Тряпша Е. Д.
Преподаватель	_____	Костичев С. В.

Санкт-Петербург  
2024

## Цель работы

Цель работы: изучить применение нормализации над изображениями и базовых функций OpenCV для работы с гистограммами

## Постановка задачи

1. Нормализация изображения и построение гистограмм исходного и нормализованного изображений

Выполните:

- загрузку изображения `image3.jpg` и его отображение
- преобразование изображения в оттенки серого и его отображение
- постройте и отобразите гистограмму серого
- нормализация типа `MINMAX` серого и его отображение. Выберите значения нижней и верхней границ диапазона яркостей 63 и 255 соответственно
- постройте и отобразите гистограмму нормализованного серого

При реализации используйте следующие функции:

```
normalize(src, dst[, alpha[, beta[, norm_type[, dtype[,  
mask]]]]]) -> dst
```

Параметры:

*src* - входной массив.

*dst* - выходной массив того же размера, что и *src*.

*alpha* - значение нормы для нормализации или нижняя граница диапазона в случае нормализации диапазона.

*beta* - верхняя граница диапазона при нормировке диапазона; не используется для нормализации нормы.

*normType* - тип нормализации (`NORM_MINMAX`, `NORM_INF`, `NORM_L1`, `NORM_L2`).

*dtype* - при отрицательном значении выходной массив имеет тот же тип, что и *src*;

*mask* - необязательная маска операции (может указывать часть входного массива для нормализации).

По дефолту *alpha=1, beta=0, norm\_type=NORM\_L2*

Обычно используют *norm\_type=NORM\_MINMAX* и задают нижнюю и верхнюю границы диапазона

```
calcHist(images, channels, mask, histSize, ranges[,  
hist[, accumulate]]) -> hist
```

Параметры:

*images* - список изображений в виде массивов numpy. Все изображения должны быть одного типа и размера.

*channels* - список каналов, используемых для вычисления гистограммы. Число каналов изменяется от 0 до 2 (0- blue, 1- green, 2- red).

*mask* - необязательная маска, показывающая, какие пиксели учитывать при вычислении гистограммы.

*histSize*: размеры гистограммы в каждом измерении.

*ranges* - массив массивов, описывающих границы интервалов гистограммы по каждому измерению.

*hist* - результирующая гистограмма

*accumulate=false* - по умолчанию этот параметр равен false. Он определяет, является ли гистограмма кумулятивной (накопительная идентификация). Позволяет накапливать простую гистограмму по нескольким изображениям или обновлять гистограмму во времени.

3. Вычисление и эквализация гистограммы (на примере простого изображения)

Выполните:

- загрузку изображения color4.jpg (956x279пикс). и его отображение. Изображение содержит 4 квадрата по 66681пикс (956x279:4) с яркостями 0,1,2 и 3.
- преобразование изображения в оттенки серого и его отображение
- постройте и отобразите гистограмму серого
- эквализация серого и отображение полученного изображения
- постройте и отобразите гистограмму изображения с эквализацией

Объясните визуальную разницу серого и результирующего изображений.

При реализации используйте функцию

**equalizeHist**(src[, dst]) -> dst

Параметры:

*src* - исходное 8-битное одноканальное изображение.

*dst* - целевое изображение того же размера и типа, что и *src*.

### 3. Вычисление, нормализация и эквализация гистограммы (на реальном изображении)

Выполните:

- загрузку изображения image\_gray\_63-192.jpg и его отображение (диапазон яркости 63-192).
- преобразование изображения в оттенки серого и его отображение
- постройте и отобразите гистограмму серого
- нормализация типа MINMAX серого и его отображение. Выберите значения нижней и верхней границ диапазона яркостей 0 и 255 соответственно
- постройте и отобразите гистограмму нормализованного изображения
- эквализация серого и отображение полученного изображения
- постройте и отобразите гистограмму изображения с эквализацией

## **Программное и аппаратное окружение**

При выполнении лабораторной работы были использованы:

- Операционная система Windows 10
- Visual Studio Code
- Язык Python версии 3.12.3
- Библиотека opencv-python версии 4.10.0.84
- Библиотека numpy версии 2.0.0
- Библиотека matplotlib версии 3.9.2

## Примеры запуска программы

Исходный код программы смотреть в приложении А.




Рисунок 1 – Отображение оригинального изображения и его версия в оттенках серого (п. 1)




Рисунок 2 – Гистограмма серого оригинального изображения (п. 1)



Рисунок 3 – Отображение результата MINMAX-нормализации с границами 63 и 255 (п. 1)




Рисунок 4 – Гистограмма серого изображения после MINMAX-нормализации (п. 1)




Рисунок 5 – Отображение оригинального изображения и его версия в оттенках серого (п. 2)




Рисунок 6 – Гистограмма серого оригинального изображения (п. 2)





Рисунок 7 – Отображение результата эквализации изображения (п. 2)




Рисунок 8 – Гистограмма серого изображения после эквализации (п. 2)




Рисунок 9 – Отображение оригинального изображения и его версия в оттенках серого (п. 3)




Рисунок 10 – Гистограмма серого оригинального изображения (п. 3)



Рисунок 11 – Отображение результата MINMAX-нормализации  
с границами 63 и 255 (п. 3)




Рисунок 12 – Гистограмма серого изображения после  
MINMAX-нормализации (п. 3)



Рисунок 13 – Отображение результата эквализации изображения (п. 3)




Рисунок 14 – Гистограмма серого изображения после эквализации (п. 3)

## **Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы было изучено применение нормализации над изображениями, а также использование базовых функций библиотеки OpenCV для работы с гистограммами.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Исходный код программы

Название файла: *1306\_1\_3.py*

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    # ----- FIRST PART -----
    first_part_image = cv.imread("D:\\7th semester\\Computer Vision\\Lab
3\\image3.jpg")
    cv.imshow("Original \"image3.jpg\" image", first_part_image)
    first_part_image = cv.cvtColor(first_part_image, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    cv.imshow("Grayscale \"image3.jpg\" image", first_part_image)

    hist = cv.calcHist([first_part_image], [0], None, [256], [0, 256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    minmax_normalization_image = cv.normalize(first_part_image, None, 63,
255, cv.NORM_MINMAX)
    cv.imshow("Normalized image (grayscale)", minmax_normalization_image)

    hist = cv.calcHist([minmax_normalization_image], [0], None, [256], [0,
256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    # ----- SECOND PART -----
    second_part_image = cv.imread("D:\\7th semester\\Computer Vision\\Lab
3\\color4.jpg")
    cv.imshow("Original \"color4.jpg\" image", second_part_image)
    second_part_image = cv.cvtColor(second_part_image, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    cv.imshow("Grayscale \"color4.jpg\" image", second_part_image)

    hist = cv.calcHist([second_part_image], [0], None, [256], [0, 256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    equalization_image = cv.equalizeHist(second_part_image)
    cv.imshow("Equalized \"color4.jpg\"", equalization_image)

    hist = cv.calcHist([equalization_image], [0], None, [256], [0, 256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    cv.waitKey(0)

    # ----- THIRD PART -----
    third_part_image = cv.imread("D:\\7th semester\\Computer Vision\\Lab
3\\image_gray_63-192.jpg")
    cv.imshow("Original \"image_gray_63-192.jpg\" image",
third_part_image)

    third_part_image = cv.cvtColor(third_part_image, cv.COLOR_BGR2GRAY)
```

```

        cv.imshow("Grayscale    \"image_gray_63-192.jpg\"    image",
third_part_image)

    hist = cv.calcHist([third_part_image], [0], None, [256], [0, 256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    minmax_normalization_image = cv.normalize(third_part_image, None, 0,
255, cv.NORM_MINMAX)

        cv.imshow("Normalized    \"image_gray_63-192.jpg\"",
minmax_normalization_image)

    hist = cv.calcHist([minmax_normalization_image], [0], None, [256], [0,
256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    equalization_image = cv.equalizeHist(third_part_image)

    cv.imshow("Equalized \"image_gray_63-192.jpg\"", equalization_image)

    hist = cv.calcHist([equalization_image], [0], None, [256], [0, 256])
    plt.bar(range(256), hist.flatten())
    plt.show()

    cv.waitKey(0)

if __name__ == "__main__":
    main()

```